

Kære Zippo Kunde,

Første gang du skal påfylde din Zippo Mini MPL, FlexNeck eller OUL bør du følge nedenstående vejledning.

- Lighterens knop i bunden skal være skruet over på minus.
- Lighteren fyldes med bunden opad.
- Lighteren skal ligge mindst 1 time efter første påfyldning.
- Lighteren bør kun fyldes med Zippo gas, som er en ren butan gas.

Skulle du, mod forventning, have problemer med at lighteren ikke virker ordentlig følges disse råd:

- Lighteren tømmes helt for gas og luft.
- Brug spidstang, langt søm eller lignende til at trykke gassen og luften ud
- Den skal trykkes nogle gange til man kan høre, at der ikke er mere gas/luft i
- Derefter følges overstående råd om førstegangs fyldning

Hvis lighteren stadigvæk ikke virker bedes du henvende dig der hvor du har købt den, hvis det er inden for garantiperioden på 3 år fra købsdato.